Kurzanleitung

Zeigt an, dass der Kompressor unter Spannung gesetzt wurde.

Blinkt und zeigt an, dass die Matratze aufgeblasen wird. Nach dem Erlöschen kann der Patient darauf gelegt werden.

Entriegelung der Tastatur durch ununterbrochenes Drücken für 4 Sekunden, um den Modus zu wechseln

DYNAMIC		STATIC
Dynamic Mode	Care Mode	Static Mode
	30 mn	

Beständig leuchtende LED: Niedrige Alarmstufe
Beheben Sie die Ursache oder setzen Sie sich mit dem Kundendienst in Verbindung.

Blinkende LED: Mittlere Alarmstufe. Patient vom Träger entfernen, den Grund beheben oder den Kundendienst kontaktieren.

Ermöglicht die Einholung von technischen Informationen bezüglich der Funktionsfähigkeit (siehe Anleitung)

CPR

Betrieb der zwei Modelle der CPR:
(siehe Anleitung)

Stützen mit Zellen, die mit Fersenabgängen ausgestattet sind

PB2050373

www.winncare.fr